Anleitung Milchbehälter Deluxe

Instructions for Deluxe milk container

Mode d'emploi du récipient à lait Deluxe

Istruzioni per il recipiente del latte Deluxe

Gebruiksaanwijzing melkhouder Deluxe

Instrucciones Recipiente de leche Deluxe

Instruções relativas ao reservatório do leite Deluxe

Bruksanvisning Mjölkbehållare Deluxe

Руководство по эксплуатации контейнера для молока Deluxe

1

2

3

4



5

6

7

Apreciada clienta, apreciado cliente,

En primer lugar queremos agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros al comprar el Recipiente de leche Deluxe. Para que quede garantizado el funcionamiento impecable de su recipiente de leche, le pedimos que lea detenidamente el presente manual de instrucciones y que las guarde para poder repasar la información también en el futuro.

- El Recipiente de leche Deluxe es apto para lavar en el lavavajillas.
- Enjuague el Recipiente de leche Deluxe cuidadosamente antes de usarlo por primera vez.
- Cada vez que vaya a preparar una especialidad de leche, cerció-rese antes de que haya suficiente leche en el Recipiente de leche Deluxe.
- El Recipiente de leche Deluxe va acompañado de un juego de tubos flexibles, 2 de 80 mm de longitud (dotado de una boquilla de conexión por un lado) y uno de 360 mm de longitud. A través del tubo flexible más largo se podrá alejar el recipiente algo más del aparato. Pero también lo podrá cortar en 3 tubos flexibles de repuesto con 120 mm de longitud cada uno (Imagen 1). Coloque la boquilla de conexión tal y como viene representado en la Imagen 2.
- Por favor, tenga en cuenta que primero hay que introducir el tubo de aspiración con la muesca en la parte inferior de la tapa (Imagen 3), a continuación podrá introducir el tubo más pequeño con el tubo flexible para la leche (Imagen 4) en la abertura superior de la tapa (Imagen 5). El último paso consiste en colocar la tapa con el tubo de aspiración sobre el recipiente de leche (Imagen 6).
- Limpie el Recipiente de leche Deluxe cada vez que lo haya utilizado. Desarme el recipiente de leche según la Imagen 7 y enjuague bien estas piezas con agua clara, incluyendo la tapa. Si se hace necesario, use un detergente.